

#### Luftsportverein Worms



#### **D-EWPA Piper Archer III**

Robert Scudlik

#### Zur Person

Robert Scudlik ist seit 2017 als freischaffender Fluglehrer in der theoretischen und praktischen Privatpilotenausbildung tätig.





www.lsv-worms.de Verkehrslandeplatz Worms



www.flugschule-baden.de Verkehrsflughafen Karlsruhe/Baden-Baden

#### Agenda

- 1. Übersicht: Avionik
- 2. Avionik nutzen für den "simplen" VFR-Betrieb
- 3. Bodeneinweisung
- 4. Leitungsdaten
- 5. Saison 2018

Sämtlich Angaben dienen Informationszwecken. Keine Gewähr auf Richtig- und Vollständigkeit. Urheberrechte genutzt für Schulungszwecke.

#### D-EWPA welcomes you on board!



Diese Präsentation gibt einen Überblick über die Avionik der PA und bietet eine Herangehensweise um simpel VFR fliegen zu können.



- Audio Panel GMA 340
- Autopilot S-TEC 55X
- COM/NAV/GPS #1 GNS530
- COM/NAV/GPS #2 GNS430
- Transponder MODE S GTX 330
- S-TEC ADF650D





- Audio Panel GMA 340
- Autopilot S-TEC 55X
- COM/NAV/GPS #1 GNS530
- COM/NAV/GPS #2 GNS430
- Transponder MODE S GTX 330
- S-TEC ADF650D



- Audio Panel GMA 340
- Autopilot S-TEC 55X
- COM/NAV/GPS #1 GNS530
- COM/NAV/GPS #2 GNS430
- Transponder MODE S GTX 330
- S-TEC ADF650D





- Audio Panel GMA 340
- Autopilot S-TEC 55X
- COM/NAV/GPS #1 GNS530
- COM/NAV/GPS #2 GNS430
- Transponder MODE S GTX 330
- S-TEC ADF650D





- Audio Panel GMA 340
- Autopilot S-TEC 55X
- COM/NAV/GPS #1 GNS530
- COM/NAV/GPS #2 GNS430
- Transponder MODE S GTX 330
- S-TEC ADF650D





- Audio Panel GMA 340
- Autopilot S-TEC 55X
- COM/NAV/GPS #1 GNS530
- COM/NAV/GPS #2 GNS430
- Transponder MODE S GTX 330

<sup>•</sup> S-TEC ADF650D

#### Avionik für den "simplen" VFR - Einsatz



Chicken Wings @ Michael and Stefan Strasser, all rights reserved - www.chickenwingscomics.com

#### Für den "simplen" VFR - Einsatz

- Einstellen der D-EWPA Avionik
  - Audio Panel:
    - Hören und Senden auf COM 1
    - Einstellen der Lautstärke und Rauschsperre
  - Voice Communication Radio #1:
    - Frequenzen und Lautstärke des COM 1 einstellen
  - Transponder:
    - Squawk setzen

#### Audio Panel GMA 340



#### Hersteller: Garmin

Für weitere Informationen:

Im Internet nach Garmin GMA 340 suchen, Handbücher in der Regel nur in englisch verfügbar.

#### Audio Panel: Receiver



#### Audio Panel: Receiver



Aufschaltung der Empfänger: Grüne Lampe bedeutet, dieser zugehörige Empfänger ist hörbar. Per einfachem Tastendruck ein- (Grüne Lampe AN) oder ausschaltbar (Grüne Lampe AUS)

#### Audio Panel: Transmitter



#### Aufschaltung der Sender:

Grüne Lampe bedeutet dieser zugehörige Sender ist vorgewählt und das Mikrofonsignal (=Sprache des Piloten) wird bei aktivierter PTT (am Steuerhorn) übertragen. Per einfachem Tastendruck ein- (Grüne Lampe AN) oder ausschaltbar (Grüne Lampe AUS).

Anmerkung: ein Tastendruck auf COM1 MIC schaltet gleichzeitig COM1 ein, d.h. die Hörbereitschaft wird automatisch mit eingeschaltet.

#### Audio Panel: Intercom Circuits



COM1/2: Beide Funkgeräte gleichzeitig hören

 => COM 1 hören und senden PILOT
 => COM 2 hören und senden COPILOT

SPKR: Lautsprecher (Speaker)

 PA: Public Adress (Kabinendurchsage) = keine Funktion nicht genutzt bei der D-EWPA!

PILOT: Isoliert den Piloten vom Copiloten & Mitfliegern
CREW: Pilot und Copilot sind zusammen isoliert von den Mitfliegern

#### Audio Panel: Volume and Squelch



Vorbedingungen: Headset aufsetzen, Mikrofon Lippennah positionieren, Motor läuft

PILOT: Die Intercom-Rauschsperre (IC-Squelch) derart einstellen und ggf. je nach Motorlast nachstellen, dass die Umgebungsgeräusche (Motor) nicht im Headset hörbar sind und das Mikrofon bei Sprache öffnet d.h. man sich selbst im Headset hört.

Die Lautstärke (IC-Volume) so anpassen, dass eine gute Kommunikation innerhalb der Besatzung möglich ist. Gleiches gilt für den COPILOT.

Beachte: die IC-Squelch Einstellung sollte nicht groß zwischen PILOT und COPILOT differieren, sonst ist ein Abgleich nicht möglich d.h. es rauscht weil eines der Mikrofone zu empfindlich ist!

#### Audio Panel: Volume and Squelch



Vorbedingungen: Headset aufsetzen, Mikrofon Lippennah positionieren, Motor läuft

Kleiner Knopf ziehen und drehen = Lautstärke für die Passagiere

#### GNS 530 COM/NAV/GPS #1



Hersteller: Garmin

Integriertes COM1, NAV1, GPS1

Für weitere Informationen:

Im Internet nach Garmin GNS 530 suchen, Handbücher in der Regel nur in englisch verfügbar.

# COM COM/NAV/GPS #1

#### Drehschalter:

- Ganz links mit Rastung = Gerät ausgeschalten
- Drehen = Empfangslautstärke verändern
- Kurz drücken öffnet dem Empfangs- (RX) Squelch und per drehen kann die Lautstärke so eingestellt werden, dass es für den Piloten optimal ist. Wieder kurz drücken zum Rauschsperre aktivieren.



#### COM COM/NAV/GPS #1

GARMIN GNS 530 **Aktive Frequenz** AP CURSOR 86° 2250% N 27\*36.20 W081\*05.27 36.975 KCOF 8000 RNG KHLB <u>l KLAİ</u> **VLOC** PWR PUS 117.95 FLORIDA 08.00 -D: Anmerkung: Beim VOR MENU FORT P RAD Hochfahren des Gerätes VOLPUSH DIS CLR wird ein Selbsttest ausgeführt und um ENT 100% danach das Gerät in LAKE OKEECHOBEE LBY DEFAULT COM/VLOC NAV GPS MSG NAV Betrieb zu nehmen muss GPS per Tastendruck die ENT – PROC CDI MSG OBS solange kurz gedrückt PUSH werden bis die "Aktive Frequenz" erscheint!



Bereitschafts-(Standby) Frequenz



Taste <u>kurz drücken</u> (< 1 Sekunde) zum wechseln zwischen: Aktiver mit der Bereitschafts-(Standby) Frequenz

Taste <u>lang drücken</u> (2-3 Sekunden) setzt 121,500 MHz!







Drehknöpfe innen und außen zum einstellen der Frequenz.

#### Zusammenfassung Für den "simplen" VFR – Einsatz:

- Einstellen der D-EWPA Avionik
  - Audio Panel:
    - Hören und Senden auf COM 1 Grüne Lampe <u>nur</u> AN bei:
      - COM1



- COM1 MIC
- Einstellen der Lautstärke und Rauschsperre beim PILOT und COPILOT



#### Zusammenfassung Für den "simplen" VFR – Einsatz:

- Einstellen der D-EWPA Avionik
  - COM/NAV/GPS #1:
    - Frequenzen und Lautstärke des COM 1 einstellen







Quelle: Chicken Wings Comics



# Tür abgeschlossen oder nicht?



Türschloss steht horizontal = Tür ist abgeschlossen! Aber: Der Griff lässt sich öffnen jedoch nicht vollständig! Bitte mit Gefühl den Griff bedienen und vorher prüfen ob abgeschlossen ist.





Lichtschalter ist direkt mit der Batterie verbunden (=,,HOT-BUS").

Nach dem Flug vergewissern, dass ausgeschaltet. => Sonst Batterie LEER!





Verstellung der Sitzlehne Prüfe: Eingerastet?



Verstellung der horizontalen Sitzposition Prüfe: Eingerastet? -> Lehne entlasten, mittels Gesäß "wackeln"



Verstellung der vertikalen Sitzposition:

Sitz entlasten, Taste drücken -> Sitz fährt in oberste Stellung.

Sitz belasten, erneutes kurzes drücken der Taste fährt den Sitz stufenlos nach unten.




15.02.2019

38







ANZEIGEN-Leuchtfeld



- PRESS TO TEST
- NIGHT/DAY Stellung beachten (Dimmung)
- Bei einer ANZEIGE gemäß Flughandbuch agieren.
- NICHT auf die Anzeige drücken! Dies ist NUR nötig um die eingebauten Anzeigenglühlampen zu WECHSELN!





In der Regel Standardanzeigen bei:

- Master Switch ON
- ENGINE OFF







#### "ALTERNATOR INOP":

- Signalisiert: Batterie wird nicht geladen.
- Anzeige bei ENGINE OFF = Normal
- Anzeige bei ENGINE ON =



Prüfe => Stellung Schalter ,ALTR' = ON?





- ANZEIGEN-Leuchtfeld
- Merke:
  - Bei laufendem Motor sollte nur die LAMPE ,PITOT HEAT OFF/INOP' an sein.
  - ,LOW BUS VOLTAGE' kann abhängig von den elektrischen Verbrauchern bereits im Leerlauf leuchten
    - => Leerlaufdrehzahl erhöhen, ca. 1000 RPM



Im Falle des Ausfalls der motorgetriebenen Unterdruckpumpe besitzt die D-EWPA eine zusätzliche elektrische Unterdruckpumpe => Schalter ,AUX VAC'. AUX = Auxiliary zu deutsch Hilfs-



Im Falle des Ausfalls des Statikports besitzt die D-EWPA einen zusätzliche Statikport innerhalb der Kabine.

Anmerkung: Achte auf Korrektur der Geschwindkeitsanzeige gemäß Flughandbuch!

ALTERNATE STATIC SOURCE ALL CABIN VENTS AND STORM WINDOW MUST BE CLOSED HEATER AND DEFROSTER MUST BE ON. PULL AFT TO OPEN.

















Richtung Instrumentenbrett drücken: Richtung Pilot ziehen: Gängigkeit von Throttle und Mixture leichtgängig schwergängig

#### Warmlaufen:

min. Oil Temp 100 °F vor dem Rollen

Max. 1000 RPM



LOW BUS VOLTAGE

Zu geringe Ladespannung d.h. mehr Drehzahl benötigt In der Regel ca. 1000 RPM am Boden



#### ,PARK BRAKE PUSH'

- 1. Parkbremse setzen: Am Griff ziehen dann TASTE drücken.
- Parkbremse lösen: Am Griff kurz ziehen und Griff komplett drücken.



Ausschalten nicht vergessen! Läuft nur unnötig in der Luft.



HI VENT = Lüfter - Schnell OFF = AUS FAN LO = Lüfter - Langsam

Vor der Benutzung "CABIN AIR" -Hebel eindrücken Luft kommt nur von den Deckenlüftdüsen.









#### Hebel vor Benutzung anheben!

# Autopilot S-TEC 55 X



#### Aufgabenbeispiel:

• Höhe (Altitude)

#### und

Kurs (Heading)

#### halten

# Autopilot einschalten





- Autopilot Master = AP Hauptschalter
- Elevator Trim

   (elektrische
   Höhenrudertrimmung)
   einschalten
- Warten bis Display 55X RDY (=Ready) anzeigt



# Autopilot Modi aufschalten



Vorbedingung: Stabiler Geradeausflug

- HDG Bug einstellen auf gewünschten Kurs – vorzugsweise in Flugrichtung zunächst
- 2. Lateralen Modus am AP wählen, hier: HDG
- Vertikalen Modus am AP wählen, hier: ALT oder VS

VORSICHT: Im VS (vertical speed mode) kann der AP die Überziehgeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit erreichen! => Rechtzeitig Reagieren und VS nachjustieren!

#### Autopilot ausschalten





- Rote Taste am Steuerhorn A/P
   Disconnect; damit ist der AP in Bereitschaft und bei Anwahl von lateralen Modis (z.B. HDG) wieder sofort verfügbar.
- Komplett ausschalten per Hauptschalter



Beide Tasten in eine Richtung drücken zum aktivieren der elektrischen Trimmung.

Bei Benutzung wird der AP automatisch deaktiviert!



#### NAVigations Quelle: VOR/LOC oder GPS?



### **AP: NAVigation mode**



#### Leistungsdaten



# Leistungsdaten

• <u>D-EWPA</u> BEM = + 75 kg als D-EGPA



- MTOM 1157 kg BEM 796 kg = UL 361 kg
  - 48 USGAL -> 182 Liter Avgas = 131 kg => PL 230 kg (Full Fuel)
  - 34 USGAL -> 129 Liter Avgas = 93 kg => PL 268 kg (indicator tab)
  - 24 USGAL -> 91 Liter Avgas = 66 kg => PL 295 kg

**Empfehlung: Avgasmesstab z.B. Marke FuelFinger** 1 USGAL = 3,785 Liter; 1 Liter Avgas = 0,72 kg

MTOM = Maximum Take-Off Mass; BEM = Basic Empty Mass; UL = Useful Load; PL = PayLoad

# VERORDNUNG (EU) Nr. 800/2013

NCO.OP.125 Betriebsstoffmengen — Flugzeuge

a) Der verantwortliche Pilot darf einen Flug nur beginnen, wenn das Flugzeug **ausreichend Betriebsstoffmengen** für Folgendes mitführt:

- 1. für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR):
- i) um am Tag auf demselben Flugplatz/Landeplatz starten und landen und immer in Sichtweite des Flugplatzes/Landeplatzes bleiben zu können, um die geplante Strecke zu fliegen und danach noch mindestens 10 Minuten auf normaler Reiseflughöhe weiterfliegen zu können;
- ii) um am Tag zum Flugplatz der vorgesehenen Landung fliegen und danach noch mindestens 30 Minuten auf normaler Reiseflughöhe weiterfliegen zu können, oder
- iii) um bei Nacht zum Flugplatz der vorgesehenen Landung fliegen und danach noch mindestens 45 Minuten auf normaler Reiseflughöhe weiterfliegen zu können.



#### FLAPS UP TAKEOFF GROUND ROLL

#### ASSOCIATED CONDITIONS:

Power: FULL	THROTTLE BEFORE BRAKE RELEASE
Air Conditioner.	OFF
Runway:	PAVED, LEVEL, & DRY
Airspeed:	REFER TO TABLE AT RIGHT
Propeller:	SENSENICH 76EM8S14-0-62
Flaps:	UP

TAKEOFF :	SPEEDS KIA
WT	LIFTOFF
2,550	60
2,450	58
2,350	57
2,250	56

#### FXAMPLE.

Larveven Labas	
Depart Airport Pressure Alt:	2,000 Ft.
Temperature:	23° C
Gross Weight:	2,400 Lb.
Headwind:	8 Kt.
Takeoff Ground Roll:	1073 Ft.

#### FLAPS 25° TAKEOFF GROUND ROLL

ASSOCIATED CONDITIONS				EXAMPLE	
Air Conditione	. THROTTLE BEFORE BRAKE RELEASE	WT	SPEEDS KIAS	Depart Airport Pressure Alt:	2,000 Ft.
Runway: Airspeed: Propeller	PAVED, LEVEL, & DRY REFER TO TABLE AT RIGHT SENSENICH 76EMBS14.0.62	2,550 2,450 2,350	55 55 53	Temperature: Gross Weight: Headwind:	23° C 2,400 Lb. 8 Kt.
Flaps:	25°	2,250	50	Takeoff Ground Roll:	1,071 Ft.

#### FLAPS UP TAKEOFF PERFORMANCE

TAKEOFF S

WT 2,550

2,450

2,350

2.250

#### ASSOCIATED CONDITIONS:

Power: FUI	L THRO	TTLE BEFORE BRAKE RELEASE
Air Condition	er: OFF	
Runway:	PAVE	D, LEVEL, & DRY
Airspeed:	REFER	R TO TABLE AT RIGHT
Propeller:	SENS	ENICH 76EM8S14-0-62
Flaps:	UP	

LE:
t Airport Pressure Alt:
erature:
Weight
violgit.
VIDO:
ff Distance:

#### FLAPS 25° TAKEOFF PERFORMANCE

ASSOCIATED CONDITIONS			_		EXAMPLE		
Air Conditione	r OFF	TAKEO	FF SPEEDS	KIAS 50 FT	Depart Airport Pressure Alt:	2,000 Ft.	
Runway:	PAVED, LEVEL, & DRY	2,550	55	60	Temperature:	23 0	
Airspeed:	REFER TO TABLE AT RIGHT	2,450	55	58	Gross Weight:	2,400 LD.	
Propeller:	SENSENICH 76EMBS14-0-62	2,350	53	56	Hearbuind	8 Kt	
Flaps:	25°	2,250	50	54	Takeoff Distance:	1674 Ft.	

2,000 Ft.

2,400 Lb.

1907 FL

23° C

8 Kt







Short field (Kurzstarts)

- No asymmetric flight Seitenruder?
- No gusts Besondere Vorsicht bei Böen!
- Training?

#### => Sicherheitsfakoren benutzen (ungeübter Pilot):

z.B. Faktor 1,33 -> 2000 ft \* 1,33 = 2660 ft = 810 m

FACTORS MUST BE MULTIPLIED e.g. 1.20 x 1.35						
	TAKE-O	FF	LANDING			
CONDITION	INCREASE IN TAKE-OFF DISTANCE TO HEIGHT 50 FEET	FACTOR	INCREASE IN LANDING DISTANCE FROM 50 FEET	FACTOR		
A 10% increase in aeroplane weight, e.g. another passenger	20%	1.20	10%	1.10		
An increase of 1,000 ft in aerodrome elevation	10%	1.10	5%	1.05		
An increase of 10°C in ambient temperature	10%	1.10	5%	1.05		
Dry grass* - Up to 20 cm (8 in) (on firm soil)	20%	1.20	<b>15%⁺</b>	1.15		
Wet grass* - Up to 20 cm (8 in) (on firm soil)	30%	1.3	35%⁺	1.35		
			Very short grass may be slippery, distances may increase by up to 60%			
Wet paved surface	-	-	15%	1.15		
A 2% slope*	Uphill 10%	1.10	Downhill 10%	1.10		
A tailwind component of 10% of lift-off speed	20%	1.20	20%	1.20		
Soft ground or snow*	25% or more	1.25 +	25% <sup>+</sup> or more	1.25 +		
NOW USE ADDITIONAL SAFETY FACTORS LS (if data is unfactored)	v worms d-ewpa	Rob <b>ler353</b> ud	lik	1.43		

#### Saison 2018



#### Generator vergessen!





#### "ALTERNATOR INOP":

- Signalisiert: Batterie wird nicht geladen.
- Anzeige bei ENGINE OFF = Normal
- Anzeige bei ENGINE ON =



Prüfe => Stellung Schalter ,ALTR' = ON?

# Tankwechsel vergessen!

Im Reiseflug Tank alle 30 min oder 60 min bzw. wie gewünscht wechseln!


# Hallenplan



#### Hangar

## Bitte richtig "einparken"!





Bitte in der roten BOX parken! Weil... es beim rangieren sonst "eng" für die HI und BW wird.

#### Danke für die Aufmerksamkeit.

### Always happy landings!

Verwendung nur zu internen Schulungszwecken im Sinne des Urheberrechtes

LSV WORMS D-EWPA Robert Scudlik